

二维条码扫描器 用户设置手册

V2.0



引言

本设置手册为二维条码扫描器简易设置手册，详细用户设置手册请在官网下载或联系经销商索取，如需特殊设置码升级软件请联系经销商。

系统设置

▼ 恢复出厂设置



恢复出厂配置



保存为用户配置



恢复为用户配置

注意：扫描“恢复出厂配置”设置码，条码扫描器的所有设置将恢复到出厂默认设置。设置码中带有“*”的为出厂默认设置。

当用户完成自己的习惯配置后，扫描“保存为用户配置”即可将自己的习惯配置保存起来，当在有其它变更未做保存时可直接扫描“恢复为用户配置”即可完成恢复。

▼ 数据接口



USB键盘



USB COM

▼ 识读提示音



*打开喇叭



关闭喇叭



高音



中音



低音

▼ 识读模式



自动扫描模式



*手动模式



普通灵敏度



最低灵敏度



高灵敏度



最高灵敏度

▼ 大小写转换



*默认



全小写



全大写

▼ 输出配置



添加回车



取消回车



添加换行



取消换行



*默认输出



可用于Word,QQ
不可用于Execl,记事本



可用于Execl,记事本
不可用于Word,QQ

串口模式



打开串口

▼数据位



8位




7位


▼校验位



偶校验



无校验



奇校验

▼停止位




*1位



2位

▼波特率



*9600




600



2400



19200



57600



300



1200



4800



38400



115200

全局操作

▼语言



日本



西班牙



法国



德国



比利时



新加坡



美国



意大利



俄罗斯



土耳其



(俄语)俄罗斯



泰语

▼条码开启关闭



开启一维码



开启二维码



*开启网址QR码



匈牙利



关闭所有条码



关闭一维码



关闭二维码



关闭网址QR码